

PUNTOS BÁSICOS A REVISAR EN EL VEHÍCULO ANTES DE SALIR DE RUTA. NIVELES



Septiembre 2020

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA CONDUCCIÓN

Revisar el agua del refrigerante y comprobar el nivel del aceite del motor. Los niveles deben estar siempre entre el máximo y el mínimo.



Mirar el nivel de agua de los limpiaparabrisas.



Comprobar el nivel de Adblue y de combustible.

En caso de alguna incidencia
llamar asistencia (SAC 902 404 800)

FRAIKIN
ALQUILER - RENTING DE VEHICULOS INDUSTRIALES

902 404 903 · www.fraikin.es

